FRONT SIDE:

120







FRONT SIDE:



**Środki ostrożności**

1. Nie patrzeć bezpośrednio na diodę/ diody LED z bliska. Może powodować uszkodzenia oczu.
2. Nie należy nadmiar przedłużu na urządzenie należy tak wywinąć, aby nie powodować przeciążenia przedłużacza.
3. Należy używać wyłącznie kabla i ładowarki z zamówionej w 3 części.
4. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia ani naprawiać. Wszelkie naprawy należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
5. Nie przechowywać urządzenia na temperaturę poniżej -10°C lub powyżej 45°C.
6. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kurzem i wysokimi temperaturami.

**UWAGA**

**Ostrzeżenie dla użytkowników (baterie)**

Przed przystąpieniem przeczytaj w całości instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

1. Zawiera jeden wbudowany akumulator litowo-polimerowy (Li-Pol) o pojemności 1200 mAh.
2. Nie należy demontować baterii ani wykonywać innej ingerencji mogącej uszkodzić urządzenie.
3. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury.
4. Nie należy zwierać baterii.
5. Nie należy upuszczać baterii ani wykonywać innej ingerencji mogącej uszkodzić urządzenie.
6. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury.
7. Nie należy zwierać baterii.
8. Nie należy upuszczać baterii ani wykonywać innej ingerencji mogącej uszkodzić urządzenie.

**Wskazówki utylizacyjne**

Produkt zawiera wbudowany baterii oraz wykonywany przez 8 lat(ów) 10 cyklu ładowania/rozładowania. Po zakończeniu użytkowania urządzenia:

1. Wyłącz i zawiera maksymalnie do 10%.
2. Wyjmij z gniazdka.
3. Odłącz i poczekaj 30 minut.
4. Ponownie podłącz i naładuj do 100%.
5. Powtórz cykl 3 razy.

W celu ochrony środowiska naturalnego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać do pojemników razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać u sprzedawcy lub w urzędzie gminy. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

**USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH**

1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy umieszczać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
2. Użytkownik powinien przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
3. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pomaga zapobiegać potencjalnie szkodliwym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
4. Szczegółowych informacji na temat recyklingu można uzyskać w urzędzie miasta, w zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Informacje o wodoodporności**

W razie przedostania się wody do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć je i wysuszyć przed ponownym użyciem. Nie należy używać urządzenia w wodzie ani w warunkach, które mogą spowodować jego zalanie.

**Ostrzeżenie dotyczące ładowania**

Ładowanie powinno odbywać się w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie należy ładować urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne.

**Ostrzeżenie dotyczące przechowywania**

Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

**Ostrzeżenie dotyczące użytkowania**

Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji lub w środowisku o podwyższonej wilgotności.

**Ostrzeżenie dotyczące konserwacji**

Nie należy samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia. W razie awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

**Ostrzeżenie dotyczące utylizacji**

Nie należy wyrzucać urządzenia do ognia ani do pojemników na odpady komunalne. Należy przekazać je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

**Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa**

Nie należy używać urządzenia w sposób, który może spowodować uszkodzenia innych osób lub mienia. Nie należy używać urządzenia w sposób, który może spowodować uszkodzenia innych osób lub mienia