NÁVOD K PŘIPOJENÍ AKUMULÁTORU POSTŘIKOVAČŮ AS-10, AS-12, AS-16

Z bezpečnostních důvodů jsou svorky akumulátoru při přepravě odpojené a akumulátor je vyjmutý ze schránky. Před prvním použitím postřikovače je nutné jej připojit. Postupujte přesně v uvedeném pořadí.



Vyjměte akumulátor ze schránky v těle postřikovače a prohlédněte si jej.

Na těle jsou dva kontakty: červený „+“, černý „–“.



Vytáhněte svorky z těla postřikovače. Jako první připojte kladnou (červenou) — pevně a bez vůle.





Nasaďte na svorku izolační krytku.



Stejným způsobem připojte zápornou (černou) svorku a zakryjte ji izolací.

Urovnejte kabely, vložte akumulátor zpět do schránky a zavřete víko.



Důležité

- Pořadí je závazné: nejprve kladná (červená) svorka, potom záporná (černá).
- Každou svorku po připojení zakryjte izolační krytkou — chrání spoj při práci s vodou.
- Spoj musí být pevný, bez vůle.
- Kabely uložte volně: víko schránky je nesmí skřípnout.