

NÁVOD K MONTÁŽI AKUMULÁTOROVÝCH POSTŘIKOVAČŮ AS20-12, AS-12, AS-16



Kompletní balení:

• Teleskopická trubka	1 ks
• Nabíjecí zařízení	1 ks
• Návod k použití	1 ks
• Těsnicí gumička (zelená)	2 ks
• Těsnicí gumička (černá)	2 ks
• Upevnění pro trubku	1 ks
• Rozprašovací tryska	4 ks
• Kovový regulátor pro přepínací relé	1 ks

Instalace trubky a hadice



1. Připevněte trubku ke krytu nástroje a vyberte si vhodnou stranu. Přesuňte upevnění k těsnění, jemně protáhněte trubku otvorem a pevně ji utáhněte.
2. Druhý konec trubky zasuňte do rukojeti rozprašovače a rovněž jej důkladně utáhněte, aby bylo spojení pevné. Pro další kroky budeme potřebovat teleskopickou trubku a těsnicí gumičku černé a zelené barvy.
3. Vložte zelenou gumičku do otvoru v trubce, poté připevněte trubku k rukojeti rozprašovače.
4. Poté, co připevníte trubku k rukojeti rozprašovače, připravte černý těsnicí kroužek a umístěte jej na výstupek trubky.
5. Nyní stačí vybrat požadovanou trysku a našroubovat ji na výstupek.



Přepínač relé

Dále je nutné nainstalovat přepínač relé. Povinným požadavkem je, aby značka na přepínači směřovala dolů.



Držák pro trubku

Dále připevněte držák pro trubku na tělo postřikovače.



Popruh

Posledním krokem je upevnění popruhů do speciálně připravených míst na těle postřikovače a jejich následné nastavení.

