


**ELEKTRICKÁ OSTŘÍČKA PILOVÝCH KOTOUČŮ
SS350
NÁVOD K POUŽITÍ**



Bezpečnostní rady

Varování! Při používání elektrického nářadí byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících.

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu.

- **Na pracovišti udržujte pořádek.** Nepřehledné pracoviště a pracovní stoly vás mohou dostat do situace, kdy dojde ke zranění.
- **Zvažte prostředí pracovního prostoru.** Nářadí nevystavujte dešti. Nářadí nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřem prostředí. Pracovní prostory mějte dobře osvětlené. Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- **Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.** Zamezte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např. potrubím, radiátory, bateriemi, chladničkami).
- **Pracujte mimo dosah jiné osoby.** Nenechte žádnou osobu, zejména děti, zapojit se do prováděné práce, dotýkat se nářadí nebo prodlužovacího kabelu. Udržujte je stranou od pracovního prostoru.
- Pokud nářadí nepoužíváte, uzamkněte ho. Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uloženo na suchém uzamčeném místě, mimo dosah dětí.
- **Netlačte na nářadí silou.** Bude dělat práci lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou byl určen.
- Použijte správné nářadí. Nechtějte, aby malé nářadí, aby vykonávalo práci nářadí určeného pro těžkou práci.
- Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které není určeno; například nepoužívejte kotoučové pily k řezání větví stromů nebo kulatiny.
- Vhodně se oblékněte. Nenoste volné oblečení nebo šperky; může dojít k jejich zachycení do pohyblivých částí. Při práci venku se doporučuje neklouzavá obuv. Noste ochrannou pokrývku vlasů, který dlouhé vlasy zachytí.

- Používejte ochranné brýle. Pokud se při pracovních operacích vytváří prach, použijte obličejovou nebo pracovní masku.
- Připojte zařízení na odsávání prachu. Pokud je nářadí určeno pro připojení odsávacího a sběrného zařízení, zajistěte, aby bylo připojeno a správně používáno.
- Napájecí kabel nepoužívejte nesprávně. Nikdy neodpojujte zástrčku ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Odpojte napájecí kabel uchopením za vnější okraje zástrčky. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.
- Zabezpečte práci. Pokud je to možné, použijte k uchycení opracovávaného kusu svorek nebo svěráku. Je to bezpečnější než používat ruku.
- Příliš se nenatahujte. Vždy udržujte řádný základ pod nohama a rovnováhu.
- **Nářadí pečlivě udržujte** Pro lepší a bezpečnější výkon udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte napájecí kabely a zástrčky elektrického nářadí, a pokud jsou poškozené, nechejte je opravit autorizovaným servisním střediskem. Prodlužovací kabely pravidelně kontrolujte a v případě poškození je vyměňte. Rukojeti udržujte suché, čisté a bez olejů a mastnot.
- **Nářadí odpojte.** Pokud je nepoužíváte, před prováděním servisu a při výměně příslušenství, jako jsou břity, bity a nože, nářadí odpojte od napájení.
- **Odstraňte seřizovací klíče a seřizovací klíče.** Vytvořte si zvyk před zapnutím kontrolovat, zda jsou klíče a seřizovací klíče z nářadí odstraněny.
- **Zabraňte neúmyslnému spuštění.** Při připojování do sítě se ujistěte, že je vypínač v poloze „vypnuto“.
- **Používejte prodlužovací kabely pro venkovní účely.** Pokud je nářadí používáno venku, použijte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití a takto označené.
- **Buďte pozorní.** Sledujte, co děláte, používejte zdravý rozum a nářadí nepoužívejte, když jste unaveni nebo jste pod vlivem alkoholu nebo léků.
- **Zkontrolujte poškozené části.** Před dalším použitím nářadí musí být pečlivě zkontrolováno, aby bylo zajištěno, že bude fungovat správně a v souladu se zamýšlenou funkcí. Zkontrolujte zarovnaní pohyblivých částí, zakrytí pohyblivých dílů, rozbití dílů nebo montážní součásti a veškeré další podmínky, které mohou ovlivnit jeho provoz. Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, ochranný kryt nebo jiná část (kryt je poškozen) by měla být řádně opravena nebo vyměněna autorizovaným servisním střediskem. Vadné spínače nechejte vyměnit autorizovaným servisním střediskem. Nepoužívejte nářadí, pokud některý spínač nářadí nezapne a nevygne.
- **Varování!** Použití jakéhokoli příslušenství nebo

přídavného zařízení, které není doporučeno v tomto návodu k obsluze, může představovat riziko úrazu - ".

- **Nářadí nechejte opravit kvalifikovanou osobou.** Toto elektrické nářadí vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými osobami s použitím originálních náhradních dílů; jinak by to mohlo mít pro uživatele za následek značné nebezpečí.

Pokud dojde k poruše nebo závadě, kouří nebo dochází k neobvyklému hluku, stroj okamžitě vypněte.

Pozor! Během provozu stroje vždy noste chrániče sluchu. Text, schémata a data jsou v době tisku správná. V zájmu neustálého zdokonalování našich výrobků podléhají technické specifikace změnám bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí, V/Hz	220-240 V/50
Jmenovitý příkon, W	110
Otáčky bez zatížení, ot./min.	5300
Průměr brusného kotouče, mm	100x20x1.2
Hladina akustického tlaku, dB(A)	Lpa=69, Kpa=3
Hladina akustického výkonu, dB(A)	Lwa=82, Kpa=3
Třída ochrany	II
Kategorie ochrany	IP20
Hmotnost, kg	5,40

Text, schémata a data jsou v době tisku správná. V zájmu neustálého zdokonalování našich výrobků podléhají technické specifikace změnám bez předchozího upozornění.

Zamýšlené použití

Tento stroj je určen k ostření pilových kotoučů až do průměru 400 mm. Nepoužívejte jej ani jej neupravujte k žádným jiným účelům. Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Abyste předešli nehodě nebo zranění, používejte pouze originální náhradní díly.

Součásti



1. Motor
2. Páka
3. Spínač zapnutí/vypnutí
4. Základní deska
5. Podpora pilového kotouče

6. Přijímací část řezného kotouče

7. Držák pilového kotouče

Provoz

Upozornění: Napětí zdroje energie musí odpovídat specifikaci vyznačené na typovém štítku umístěném na stroji.


Před připojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je stroj vypnutý, aby nedošlo k nechtěnému spuštění stroje. Při prodeji stroje a před prováděním jakýchkoli prací na stroji vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

Důležité! Před výměnou brusného papíru nebo před jakoukoli prací na stroji vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nastavení stroje


Z držáku pilového kotouče odmontujte knoflík, všechny podložky, pružinu a středící díl.

Nasaďte hlavu pily (kterou je třeba naostřit) na šroub a znovu sestavte díly v uvedeném pořadí.



Nastavení pilového kotouče

Poloha pilového kotouče musí být nastavena podle brusného kamene. Podle toho, zda chcete ostřit čelní plochu zubu nebo zadní část zubu, je třeba pilový kotouč upravit, jak je znázorněno na následujících výkresech. Broušený povrch musí být rovnoběžný s odpovídající stranou brusného kamene.



Zadní část zubu / Přední část zubu / Spodní část zubu

Podle velikosti pilového kotouče je třeba upravit otočné rameno držáku pilového kotouče a případně také polohu bloku motoru.

Po uvolnění matice čepu lze rameno vytáhnout (2) a otočit (1). Trnem, ke kterému je připevněno rameno, lze také pohybovat uvnitř štěrbině základní desky (3).

Díky tomu je možné provádět mnoho úprav pro každý průměr pilových kotoučů v rozmezí od 90 cm do 400 cm. Blokem motoru lze na základní desce (4) také pohybovat tam a zpět, což je nutné pro větší průměry kotouče.

CZ PROHLASENÍ O SHODE ES

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že elektrická oštríčka pilových kotoučů

TM Procraft: SS350

Jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnici, a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: *

Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add.: Room 1009, Distrii Zhangjiang Keyuan Office: 6-11 / F, No.5 Bibo Road, Zhangjiang Innopark, Pudong, Shanghai.

CZECH REPUBLIC

VYROBENO V P.R.C. IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o.

Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a kancelář: Havlíčkova 261,80 02 Kolín.

Tel: +420 603 442 442

E-mail: info@vegatools.cz

Web:

www.procraft.cz

* 2006/42/EC

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-3:2011/A13:2015



David WANG
Production Line Manager

